


## Návod na obsluhu učebny – K 409


### Vybavení učebny: projektor a obrazovka, ozvučení

#### Prezentační technika:

- projektor, televize a plátno se spustí po stisknutí tlačítka na ovládacím panelu




- prezentace z počítače v katedře:



- prezentovat můžete také skrze přípojné místo.

Přípojné místo má pouze **VGA vstup**. Je nutné přepnout vstup na ovládacím panelu a na Vašem notebook nastavte výstup na „duplikovat“ nebo „rozšířit“, dle toho, zda chcete mít na projektoru kopii obrazu z PC nebo „rozšířenou plochu“ k volbě výstupu se dostanete současným stiskem kláves:



- po skončení prezentace vypněte PC a znovu stiskněte tlačítka projektoru a monitoru na ovládacím panelu.


### Počítač:

- nachází se v levé skříňce

### Osvětlení:

je rozděleno na dva segmenty: LIGHT 1 – světla nad katedrou  
LIGHT 2 – světla nad posluchárnou

zapnutí je možné pomocí vypínače na stěně u dveří nebo pomocí ovládacího panelu



### Ozvučení:

bude doplněno

### Legenda k barvám na ovládacím panelu:

- pokud tlačítko obrazovky, či projektoru svítí červeně, znamená to provoz zařízení
- pokud tlačítko začne blikat, tak se zařízení vypíná



- zelená barva vyjadřuje aktuálně zvolený vstup – např. PC 1

